

STRIDA⁵

a whole new way to move



www.strida.com



owners manual

index

STRIDA

自転車を安全で快適にご使用いただくため必ずお読みください。
お子様や高齢者の方のご使用につきましては、保護者の方が
必ずお読みいただきご説明、ご指導ください。
在住外国人等の方はこの取扱説明書を翻訳できる方から説明を
受けてください。



ページ

注意事項	2
乗車前の点検	3
折り畳み手順	4
組立て手順	5
ハンドルバーの挿入	6 . 7
サドルの取り付け 高さ調整	8
サドルの取り外し	9
ペダルの取り付け	10
ブレーキレバーの開き調整	10
保管について	11
展開図	12 . 13
ご使用について. 注意事項	14
オプションパーツ	15
各部の締め付け	16
ブレーキワイヤ取り替え	17
ブレーキ調整	18 . 19
前後車輪の脱着	20
パンク修理	21
マグネットのクリック調整	22
ベルトのテンション調整	23

注意事項



乗車時にはヘルメットを！





夜間でのご使用はライトの点灯を！



乗員の体重100kg以上の方はご注意ください



危険
乗車のときは
安全な服装で！



適応身長は
150cm～180cm



気温-20℃以下
での使用はで
きません



凸凹の激しい所は
走行しない



凍結、雪道での
走行はしない



アクロバットのな
乗車はしない



乗車前の点検

STRIDA

フレームのさしこみ部は
確実にロックされていま
すか！
(5ページ参照)



ハンドルバーは固定
レバーで確実にロック
されていますか！
(5ページ参照)



乗車前に必ずブレーキの
効き具合の確認を！



タイヤの空気圧は
適正ですか！



各部のボルト、ナットに緩みは
ありませんか！
(9、10、14ページ参照)




ぬれた路面での走行は
ブレーキ時のタイヤの
グリップ力が低下します

スピードは控えめに走行
しましょう

折り畳み手順

1



2




3



4




5



6




7 折り畳み式ペダルはオプションパーツです



組立て手順


STRIDA

1




ハンドルバー固定の
ロックレバーのロックを
解除します

2



ハンドルバーをステムに
左右押し込みます

3



ロックレバーを確実に
作動してロックします


4



片足で車輪を保持し
ハンドル左側を図のように
前方下方向に押すとクリックが
解除します

図のように片足で車輪を保持し
ハンドル左側を前方下方向にこじる
ように力を加えて、前後車輪の
クリック状態のマグネット部を
引き離します


5




フレームの差込み部は
セフティランプ奥まで
確実に挿入してください

折り畳み式ペダルは
オプションパーツです


ハンドルバーの挿入




- 1 ハンドルバー固定レバーの調整ネジは必要以上に緩めないでください
緩めすぎるとハンドルバーが固定できなくなります




- 2 ハンドルバー、ブレーキレバーの交換は
ハンドルバー固定レバーの調整ネジを
緩めて抜き取ってから行ってください





- 3 ハンドルバーをステムに挿入します
バーの先のピン部をステムの穴に
ピンを押し込みながら挿入します






- 4 ハンドルバー固定レバーをロックしてもハンドルバーがぐらぐらして固定できない場合は調整ネジを右回して締め、固定レバーのロックを強くします



サドルの調整・固定の注意事項

サドルの取り付け 高さ調整


1



フレームの一番上からサドルラックの下を開きながら下方にスライドさせてフレームにはめ込みます

3 の図を参照してください


2




保持ピン(Spirol pin)は一本ピンです
サドルの高さを調整するとき、サドルラックの
ほぼ真中に保持ピンが来るようフレームの
穴にセットしてください

3

サドルの高さ調整はサドルラックの下側を広げながら
サドルラックごと上下して高さを調整します



4 サドルラックの固定トルク




5 ラック(キャリア)の固定トルク




サドルの取り外し

サドルの取り外し




ペダルの取り付け




ブレーキレバーの開き調整

ご利用になられる方の手の大きさによってブレーキレバーの開きを調整します。(調整ネジを締めるとレバーの開きが狭くなります)




保管について


STRIDA




壁などに立てかけて保管するときは
グリップのストラップをブレーキ
レバーの端に引っ掛けます
(左右)




STRIDAから離れるときは
必ず施錠を！
錠前は市販のものをご利用
ください



床に置くときはラック(キャリア)を
サドル側にたおして！




サドルの下に
簡易工具があります




尾灯(乾電池式)の取り付けは
市販のものをご利用ください

展開図

www.strida.com




STRIDA



ご使用について

持ち運びは



注意事項



片足で地面を蹴りながら
発進します



片足走行は危険です
厳禁！




立ちこぎは危険です
厳禁！




accessories

STRIDA




各部の締め付けは定期的に点検を行ってください
(数値は締め付けトルクを表しています)




ブレーキワイヤ取り替え

STRIDA

ブレーキワイヤの取り替えは
下図を参照してください





前ブレーキワイヤ



後ブレーキワイヤ





ブレーキ調整




ディスクブレーキ調整

ok




1 アジャストのロック
ネジを緩めます




2

パッド調整ネジを右回して
ディスクロータとのクリア
ランスが0,2~0,4mmになるよう
調整します




3


アジャストのロックネジを
右回して締め込みます




1 ブレーキアーム側の
ロックネジを緩めます



2 アーム内側のカムを
回してパットの引き
しる位置の調整をし
ます




3 ロックネジを右回して
締め込みます





調整後 ディスクロータにパッドが干渉していないか車輪を回転させて確認してください

前後車輪の脱着

前後車輪の組み付け時は
各小物部品の配置順番に
注意して行ってください




パンク修理





マグネットのクリック調整

前後車輪のマグネットのクリック強さを調整することができます


4 5ページ参照



ネジを左に回して緩めるとマグネットのクリック強さが弱くなります





ネジを右に回して締めるとマグネットのクリック強さが強くなります





ベルトのテンション調整

❌ ベルトがスリップ！



使用工具(レンチ)をそのまました状態で
図の矢印方向に動かします



ベルトのテンションの
調整後 走行して張りの
状態を確認します



www.strida.com





distributor information



www.strida.com

part: 591-27 issue: 1 © 2006 strida ltd